



www.soundy.com.br

## ALTERAÇÃO DA TENSÃO DA FONTE SDY-415

Para alterar a tensão de entrada da fonte SDY-415 de 110Vca (de fábrica) para 220Vca:

- 1) Desligue o equipamento da energia elétrica
- 2) Remova os dois parafusos na parte superior da fonte
- 3) Remova os quatro parafusos do painel traseiro (onde está a ventuinha)
- 4) Puxe a placa para fora da caixa até aparecer o jumper (fio) vermelho (foto)
- 5) Remova esse jumper para que a fonte passe a operar em 220Vca
- 6) Insira a placa na caixa e insira os parafusos

